

Monteringsanvisning ODO grensesnittboks

TILFØRSEL OG RØR

- Tilførselskabel og rør festes med klammer på nedsiden av boks
- Kan også avsluttes inni boks
- Gummipakning tilpasses

ABONNENTKABLER

- Fjern evt. metallstrekavlaster over abonnentutgangen
- Bruk strips til innfesting av abonnentkabel

SKJØTEHYLSER

- Anvend 45-60 mm skjøtehylser
- Bruk en bit av ytrekappe, trykk denne forsiktig ned over skjøtehylsene

LOKK

- Lokket festes først i overkant og trykkes på plass

